

## Tabel referitor la programe

### Program de spălare

ROMÂNĂ

|                                      |   |                                     |                                  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cotton (Bumbac)</b>               |   | <b>40°C (Cold (Rece) la 95°C)</b>   | <b>Încărcătură max.: Nominal</b> |
| Descriere                            | Spală rufe cu grad de murdărie normal prin combinarea diverselor mișcări ale cuvei. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsând butonul <b>Start/Pauza</b> fără a selecta un program va cauza începerea imediată a programului <b>Cotton (Bumbac)</b>, folosind setările implicite.</li> </ul> |                                     |                                  |
| <b>Eco 40-60</b>                     |   | <b>40 °C (între 40 °C și 60 °C)</b> | <b>Încărcătură max.: Nominal</b> |
| Descriere                            | Spală rufe din bumbac cu grad de murdărie normal care se pot spăla la 40°C sau la 60°C.   |                                     |                                  |
| <b>TurboWash 39</b>                  |   | <b>40°C (Cold (Rece) la 60 °C)</b>  | <b>Încărcătură max.: 4 kg</b>    |
| Descriere                            | Cu cele 4 jeturi de apă care funcționează în timpul spălării și clătirii, mașina de spălat poate spăla jumătate de încărcătură de haine ușor murdare timp de aproximativ 39 de minute.  |                                     |                                  |
| <b>Mixed Fabric (Tesături Mixte)</b> |   | <b>40°C (Cold (Rece) la 60 °C)</b>  | <b>Încărcătură max.: 4 kg</b>    |
| Descriere                            | Spală simultan țesături mixte. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizare pentru diverse tipuri de țesături, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte speciale (mătase/delicate, echipamente sportive, haine închise la culoare, lână, pilote/perdele).</li> </ul>                           |                                     |                                  |
| <b>Easy Care (Îngrijire ușoară)</b>  |   | <b>40°C (Cold (Rece) la 60 °C)</b>  | <b>Încărcătură max.: 4 kg</b>    |
| Descriere                            | Spală rufe care nu necesită călcare după spălare. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizare pentru poliamidă, acril, poliester.</li> </ul>   |                                     |                                  |
| <b>Allergy Care (Antialergii)</b>    |   | <b>60 °C</b>                        | <b>Încărcătură max.: 4 kg</b>    |
| Descriere                            | Ajută la minimizarea substanțelor care cauzează o reacție alergică. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați pentru bumbac, lenjerie de corp, fețe de pernă, lenjerie de pat, haine pentru copii.</li> </ul>  |                                     |                                  |
| <b>Steam Refresh</b>                 |   | <b>-</b>                            | <b>3 articole</b>                |
| Descriere                            | Folosește abur pentru a ajuta la reducerea cutelor de pe hainele uscate, cum ar fi cămăși sau bluze din amestec de bumbac sau poliester. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hainele pot fi umede imediat după finalizarea programului. Puneți hainele la uscat pe un umerăș.</li> </ul>       |                                     |                                  |

## 28 OPERARE

| <b>Delicates (Tesaturi Delicate)</b> | <b>20 °C (Cold (Rece) la 40 °C)</b>   | <b>Încărcătură max.: 1,5 kg</b> |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| Descriere                            | Spală lenjerie, îmbrăcăminte transparentă și dantelată care se poate spăla automat. |                                 |

| <b>Hand/Wool (Spalare Manuala/ Lana)</b> | <b>30 °C (Cold (Rece) la 40 °C)</b>   | <b>Încărcătură max.: 2 kg</b> |
|--|---|-------------------------------|
| Descriere                                | Spală articole delicate care pot fi spălate manual sau automat, precum cele din lână, lenjerii, rochii etc.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați detergent pentru articole din lână care pot fi spălate automat</li> </ul> |                               |

| <b>Speed 14 (Program scurt 14)</b> | <b>20 °C (între 20 °C și 40 °C)</b>  | <b>Încărcătură max.: 2 kg</b> |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Descriere                          | Spală rapid o cantitate redusă de haine ușor murdare timp de aproximativ 14 de minute. |                               |

| <b>Dry Only (Uscare)</b> | <b>-</b>   | <b>Estimare (Uscare)</b> |
|--------------------------|--|--------------------------|
| Descriere                | Utilizează programele automate pentru a usca cele mai multe încărcături.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru majoritatea uscărilor, asigurați-vă că toate rufele au materiale și grosimi similare.</li> </ul> |                          |

| <b>Wash+Dry (Spalare + Uscare)</b> | <b>40°C (Cold (Rece) la 95°C)</b>                 | <b>Estimare (Uscare)</b> |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Descriere                          | Spală și uscă rufele în cadrul aceluiași program. |                          |

| <b>Tub Clean (Autocuratare)</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> |
|---------------------------------|--|----------|
| Descriere                       | Această funcție ajută la curățarea interiorului cuvei mașinii. |          |

| <b>Download Cycle (Descarcare Programe)</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> |
|---|---|----------|
| Descriere                                   | Acest program vă permite să descărcați programe de spălare noi și speciale în mașina dumneavoastră cu ajutorul unui telefon inteligent. Programul implicit este <b>Rinse+Spin (Clătire+Stoarcere)</b> . |          |

### NOTĂ

- Selectați temperatura corespunzătoare a apei pentru programul de spălare selectat. Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului de pe etichetă sau instrucțiunile articolului de îmbrăcăminte la spălare pentru a evita deteriorarea articolelor.
- Selectați temperatura potrivită pentru spălare și viteza de centrifugare pentru programele dorite.
- Temperatura efectivă a apei poate diferi de temperatura declarată a ciclului.
- Se recomandă detergent neutru.